




Rengøring & vedligehold

Aluminiumspersienner



Rengøring & vedligehold

Aluminiumspersienner

Vedligehold

Luxaflex® aluminiumspersienner er nemme at rengøre. Luk persiennen, og fjern støv ved hjælp af en fjerkest, en korthåret børste eller en blød klud.

Er lamellerne meget snavsede, så er den mest effektive metode at anvende en fugtig klud. Man kan også benytte en støvsuger på laveste indstilling. Alternativt kan man spraye større flader med vand og lade dem tørre.

Bemærk: Hvis persiennens ståloverliste ikke er tørret korrekt af, så er der en risiko for, at den rustner.

Man kan naturligvis også lade persiennerne rengøre af et professionelt renseri – her anbefaler vi ultralydsrensning.

Ovenstående råd er udarbejdet med omhu. Ikke desto mindre påtager vi os intet ansvar for resultaterne af rengøringen.

