



Rengøring & vedligehold

Lamelgardiner

Vedligehold

Ved rengøring af Luxaflex® Lamelgardiner er det vigtigt, du følger nedenstående retningslinjer – i modsat fald risikerer du at fjerne det beskyttende lag, som giver vævet dets stivhed og holdbarhed.

Rengøringsrådet afhænger af vævets materiale, og i visse tilfælde kan du udelukkende anvende en hårdt opvredet svamp eller en tør børste. Hvis du er i tvivl om hvilke kvalitet dine lamelvæv er i, så spørg din forhandler.

Rengøring – vask:

1. Fjern lamellerne fra overlisten
2. Fjern bundkæde og -lodder, og rul lamellerne sammen.
3. Placér de sammenrullede lameller i en vaskepose.
4. Lav en balje med lunkent vand (ikke varmere end 30°C) og et flydende ikke-syntestisk vaskemiddel (fx uld vaskemiddel).
5. Sænk lamellerne ned og lad dem ligge i op til 30 minutter.
Skyl efter med koldt vand – sørg for at fjerne evt. sæberester.
6. Hæng lamellerne tilbage i overlisten, isæt bundlister og lad dem tørre.
Lamellerne kan let dampes under en fugtig klud.

Rengøring – svamp:

1. Lav en balje med lunkent vand (ikke varmere end 30°C) og et flydende ikke-syntestisk vaskemiddel (fx uld vaskemiddel).

Rengøring & vedligehold

Lamelgardiner

2. Rengør forsigtigt lamellerne med en blød klud eller svamp uden at tage dem ned fra overlisten. Skrubber man for lang tid, så vil lamellerne blive beskadiget.

Du kan lade et professionelt renseri rense dine lamelgardiner ved hjælp af ultralyd.

Rengøringsvejledning:

Træ- & aluminiumslister monteret på 250 mm lameller

Disse materialer kan rengøres med en blød børste eller en svamp - de må ikke nedsænkes i vand.

1. Lav en balje med lunkent vand (ikke varmere end 30°C) og et flydende ikke-syntetisk vaskemiddel (fx uld vaskemiddel).
2. Rengør forsigtigt lamellerne med en blød børste uden at tage dem ned fra overlisten.

Bemærk: skrubber man for lang tid, så vil lamellerne blive beskadiget.

Ovenstående råd er udarbejdet med omhu. Ikke desto mindre påtager vi os intet ansvar for resultaterne af rengøringen.

