




Rengøring & vedligehold

Silhouette®



Rengøring & vedligehold

Silhouette®

Vedligehold

Regelmæssig rengøring med en støvekost eller støvsuger på laveste sugeindstilling vil normalt være nok til at holde Silhouette® ren.

Indtørret snavs og de fleste pletter kan fjernes på nedenstående vis.

Vaskeanvisning:

1. Tag Silhouette® ud af beslagene.
2. Fyld et bad/kar med vand og et flydende ikke-syntetisk vaskemiddel (fx uld vaskemiddel).
3. Sænk gardinet ned, og rengør let.
Forsigtig: Sørg for ikke at gøre kassetten/overlisten våd!
4. Efterskyl Silhouette® grundigt med rent vand – sørg for at fjerne alle sæberester.
5. Sæt Silhouette® tilbage i beslagene og lad gardinet tørre i fuldt sænket position med lamellerne lukket.

Silhouette® må ikke stryges.

Silhouette® kan også sendes på et professionelt renseri til ultralydsrensning. Dette gælder dog ikke stofferne Bon Soir.

Ovenstående råd er udarbejdet med omhu. Ikke desto mindre påtager vi os intet ansvar for resultaterne af rengøringen.

