




---

# Rengøring & vedligehold

Træpersienser



# Rengøring & vedligehold

## Træpersienser

### Vedligehold

Den UV-bestandige lak på Luxaflex® træpersienser gør dem nemme at støve af. Anvend en blød ren klud, en støvekost eller en støvsuger med børste (laveste sugestyrke).

Meget snavsede lameller kan rengøres med en fugtig klud. Brug af rengøringsmidler anbefales ikke.

**ADVARSEL!** For megen fugt kan forårsage at lamellerne bøjer.

Ovenstående råd er udarbejdet med omhu. Ikke desto mindre påtager vi os intet ansvar for resultaterne af rengøringen.

